



- F エレベーターマイク
- M マイクコンセント
- ☒ 照明フロアコンセント
- ◻ 舞台奥分電盤

ホリゾン幕  
 バック幕  
 第6吊物/トロン  
 第5吊物/トロン  
 正面反射板  
 ホリゾンライト  
 第4軸幕  
 第3サスペンション  
 ライト  
 第4吊物/トロン  
 第3吊物/トロン  
 第3軸幕  
 第2サスペンション  
 ライト  
 第2ボーダーライト  
 中割幕  
 第3一文字幕  
 第2吊物/トロン  
 天井反射板  
 第2軸幕  
 第2一文字幕  
 第1吊物/トロン  
 第1ボーダーライト  
 第1吊物/トロン  
 引き網板  
 暗転幕  
 第2網板  
 第1網板

ホリゾン幕  
 バック幕  
 第6吊物/トロン  
 第5吊物/トロン  
 正面反射板  
 第4軸幕  
 第4吊物/トロン  
 第3吊物/トロン  
 第3軸幕  
 中割幕  
 第3一文字幕  
 第2吊物/トロン  
 天井反射板  
 第2軸幕  
 第2一文字幕  
 第1吊物/トロン  
 第1軸幕  
 暗転幕  
 第2網板  
 第1網板